




Display**L-display af træ, 80 cm x 189 cm**

Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Udfald (x)
1,0 cmSikkerhedsafstand (z)
4,0 cmA = Dataformat
B = Slutformat Bannertrykkets sigtemål i monteret tilstand
80,0 cm x 189,0 cm

Monteringsanvisning

L-display træ




Leveringsomfang



1 x L-display system træ
1 x Transporttaske (tekstil)

Ved system inkl. tryk desuden:
1 x Tryk med magnetliste
(snittet hele vejen rundt)


Montage




1. Forbind den lodrette stang med den nederste liste.



2. Skub trykket med magnetlisten ind i den nederste del på træstelet. Forbind trykket på samme måde med den anden træliste.



3. Sæt træstængerne sammen og stabiliser dem med skruer. Sæt stangen så ind i den lodrette stang.



4. Stram trykket og sæt trælisten fast i hullet på den øverste træstang.



5. Så er du klar!